





КАРТА КОМПОНОВКИ РЕМОНТА И ТАРИФА НАСТРОЙКИ КСМ

УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ

КОНТРОЛЬНОГО РЕЖИМА И ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ КРМ № 2221

ШАФК КОНТРОЛЯ										ДИНАМИЧЕСКИЙ ОТВЕТ									
НАПРЯЖЕНИЕ					ТОК					МОЩНОСТЬ					ДИНАМИЧЕСКИЙ ОТВЕТ				
U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	U ₅	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	Время	Уровень	Скорость	Уровень	Скорость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ШАФК КОНТРОЛЯ 1

ШАФК КОНТРОЛЯ 2

РАБОТА
РЕЗЕРВ
АВАРИЯ
НОРМА
ДИСТАНЦ
УХУЖДЕНИЕ
МЕСТН

РАБОТА
РЕЗЕРВ
АВАРИЯ
НОРМА
ДИСТАНЦ
УХУЖДЕНИЕ
МЕСТН



ВЫНОСНОЙ ВСТРОЕННЫЙ ГЕТЕРОДИН
КРУТИЗНА НОЛЬ СГМ КРУТИЗНА БОЛЬШЕ СГМ Вых 1 Вых 2
ЗОНА КРУТИЗНА НЕСУЩАЯ

АПЕРТУРНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ГЕТЕРОДИН
КРУТИЗНА НОЛЬ СГМ КРУТИЗНА БОЛЬШЕ СГМ Вых 1 Вых 2
ЗОНА КРУТИЗНА НЕСУЩАЯ

НЕОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ШКАФ КОНТРОЛЯ 1

РАБОТА АВАРИЯ ДИСТАНЦ.
РЕЗЕРВ НОРМА УЩЕЖЕНИЕ МЕСТИ



ВЫХОДНОЙ ВСТРЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
СТМ КСБ КРУТЯКА ВСТРЕЧ.
КОБ КОТМ ВАРСКА ВАРСКА



НЕОТКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ШКАФ КОНТРОЛЯ 2

РАБОТА АВАРИЯ ДИСТАНЦ.
РЕЗЕРВ НОРМА УЩЕЖЕНИЕ МЕСТИ



АВЕРТУРА ВСТРЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
СТМ КСБ КРУТЯКА ВСТРЕЧ.
КОБ КОТМ ВАРСКА ВАРСКА



РАБОТА



АВАРИЯ



ДИСТАНЦ.



РЕЗЕРВ



НОРМА



УХУДШЕНИЕ



МЕСТН.



АПЕРТУРНЫЙ

ВСТРОЕННЫЙ

ГЕТЕРОДИН

СГМ
КРУТИЗНА
НОЛЬ

НОЛЬ
КРУТИЗНА
СГМ

ВЫХ.1
ВСТРОЕН.
АПЕРТУР.

ВЫХ.2
ЗОНА
КРУТИЗНА
НЕСУЩАЯ



ШКАФ КОНТРОЛЯ 2

РАБОТА



АВАРИЯ



ДИСТАНЦ.



РЕЗЕРВ



НОРМА



УХУДШЕНИЕ



МЕСТН.



АПЕРТУРНЫЙ

ВСТРОЕННЫЙ

ГЕТЕРОДИН

СГМ
КРУТИЗНА
НОЛЬ



НОЛЬ
КРУТИЗНА ВСТРОЕН.
СГМ АПЕРТУР.



ВЫХ.1
ВЫХ.2
ЗОНА
КРУТИЗНА
НЕСУЩАЯ







КУР-240
2^й КАРТИН

КУР-270