


У-154

УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ



- 1 Электромеханический кран ГА-457/6
- 2 Агрегат управления колесами 154.84.4210.200
- 3 Ориентир 154.80.4208.100
- 4 Опорный катан ОК-8А
- 5 Кран переключения ИУ-5806-200М
- 6 Рележно-дифференциальный шлюз 154.80.4205.100
- 7 Реле блокировки поворота колес ТКЕ-5210ДГ
- 8 Реле блокировки конечных выключателей ТКЕ-5210ДГ
- 9 Реле сигнализации поворота на 35° ТКЕ-2110ДГ
- 10 Реле сигнализации "Работает не включен" ТКЕ-2110ДГ
- 11 Концевой выключатель некачественной сборки АМ-800К
- 12 Автоматическая станка
- 13 Реле
- 14 Механизм разгона
- 15 Концевой выключатель выдвинутого положения передней ступицы АМ-800К
- 16 Цилиндр тормоза и разгона ступицы
- 17 Складывающийся подшипник
- 18 Замки подшипника
- 19 Концевой выключатель выдвинутого положения передней ступицы АМ-800К
- 20 Реле
- 21 Задняя ступица
- 22 Передняя ступица
- 23 Датчик скорости
- 24 Кран переключения входов в Т.С. К347
- 25 Опорный катан ОК14А
- 26 Катан ступицы И54.00.5811.150
- 27 Кран аварийного тормоза вала от П.Т.С. И54.00.5812.150
- 28 Опорный катан
- 29 Кран аварийного тормоза вала от П.Т.С. ГА И5
- 30 Реле блокировки колес ОК15Е
- 31 Защитный распределитель 45.00.5810.320
- 32 Контакт ТКС 29.0ДГ
- 33 Концевой выключатель выдвинутого положения шасси
- 34 Реле блокировки тормоза и разгона шасси
- 35 Концевой выключатель аварийной блокировки тормоза на земле
- 36 Выключатель аварийной ступицы
- 37 Реле блокировки колес
- 38 Концевой выключатель сигнализации аварийной ступицы АМ-800К
- 39 Газотормозной цилиндр механический
- 40 Концевой выключатель выдвинутого положения шасси АМ-800К
- 41 Задняя ступица
- 42 Передняя ступица
- 43 Датчик скорости
- 44 Опорный катан
- 45 Катан ступицы
- 46 Катан ступицы
- 47 Катан ступицы

